

## Instruktion inkoppling av laddpump

### Instruction connecting chargepump

SE

1. Bryt strömmen till produkten.
2. Montera säkringen i säkringsplint.
3. Montera plintarna enligt bild och märk upp dessa med medföljande märkning.
4. Koppla därefter in ledaren (svart kabel) enligt elschema.
5. Koppla därefter in inkommande matar-kabel och pwm-kabel från laddpump enligt elschemat. Nollplint på vissa modeller sitter uppe till vänster

EN

1. Turn off the power to the product
2. Install the fuse in the fuse terminal.
3. Install the terminals according to picture and mark them with the supplied label.
4. Then connect the conductor (black wire) according to wiring diagram.
5. Then connect the incoming supply-cable and pwm-cable from the charge pump according to wiring diagram. The neutral is placed on the upper left side on some models



