



Overzicht van de basis SWW-installatie

CTC GS / CTC GSi

Bodemwarmtepomp




*Dit overzicht is alleen bedoeld als een hulp bij installatie.
Alle veiligheids- en installatie-instructies in de Installatie- en onderhoudshandleiding moet gevolgd worden.


Overzicht van de basis elektrische installatie*

CTC GS / CTC GSi

Bodemwarmtepomp



De elektrische aansluiting achter een meerpolige schakelaar en een aardlekschakelaar in de schakelkast zitten. Het systeem moet zo gedimensioneerd zijn dat aan alle van toepassing zijnde regels en eisen wordt voldaan (zie Installatie- en onderhoudshandleiding).



Klemmenstrook X2

* Dit overzicht is alleen bedoeld als een hulp bij installatie.
Alle veiligheids- en installatie-instructies in de Installatie- en onderhoudshandleiding moet gevolgd worden.