



Pour systèmes CTC GSi 12, CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i250/i350, CTC EcoLogic Pro et CTC EcoZenith i550 Pro équipés de la version de logiciel 20141120.

## Première connexion - Inscription

- Cliquez sur **S'inscrire**.
- Sélectionnez une **Langue**.
- Introduisez votre **E-mail** et un **Mot de passe** pour vous connecter.
- Cliquez sur **S'inscrire**.

S'inscrire Nouvel utilisateur Ferme

Langue Française ▾

E-mail Votre adresse mail

Mot de passe Au moins 5 caractères

Confirm. de passe Confirm. de passe

S'inscrire



## Paramètres - Ajouter un nouveau système

- Créez un **Nom** pour désigner le système de chauffage.
- Saisissez le **Numéro de série** (indiqué sur le module Internet)
- Appuyez sur **Ajouter**. Si vous souhaitez inclure plusieurs systèmes de chauffage, recommencez la procédure.

D'autres utilisateurs peuvent accéder au système en utilisant les mêmes informations d'identification.

Vous pouvez activer et désactiver les systèmes de chauffage. Pour cela, utilisez le curseur et appuyez sur Enregistrer pour confirmer avec le système de chauffage.

Si ajouter un nouveau système de chauffage échoue, ce dernier apparaît quand même dans **Paramètres/Mes systèmes de chauffage**. Vous pouvez réessayer d'activer et enregistrer depuis cet endroit. Un système désactivé ne fonctionne pas.

Sur l'image, le système de pompe à chaleur est activé.

Reglages CTC

Langue Français ▾

Mes systèmes de chauffage

Pompe à chaleur 830116480742  Enregistrer

Supprimer le système de chauffage

Ajouter un nouveau système

Nom Résidence secondaire

N° de série 831015270207

Ajouter

## Menu

Faites glisser la page vers la droite ou cliquez sur  pour accéder à l'arborescence de menus.

Menu

- Mon compte
- Système de chauffage
- Etat Installation
- Alarmes
- Reglages
- Aide

Langue

My

Test 00467

Add

Nan

e.g

Pho

Tra



## Mon compte

Gérez les informations de votre compte, e-mail et mot de passe.

☰
Mon compte
ctc

**Modifier les données du compte**

E-mail

---

Mot de passe

---

Modifier l'e-mail

**Modifier le mot de passe**

Mot de passe actuel

---

Nouveau mot de passe

---

Confirmer le nouveau mot de passe

---

Modifier le mot de passe

Se déconnecter



## Système de chauffage

Dans le coin supérieur droit, sélectionnez les Paramètres du système de chauffage à afficher. En dessous se trouve la température extérieure, les paramètres d'eau chaude ou les paramètres du Mode vacances. Cliquez sur une ligne pour modifier la valeur de consigne.

Dans la partie Système de chauffage, la température de chaque pièce est affichée. Cliquez sur une ligne pour modifier la valeur de consigne.

Si vous avez réalisé des modifications et souhaitez les enregistrer, sélectionnez Enregistrer les paramètres.

☰
Système de chauffage
ctc

Choisir un système TestVp ▾

**Général**

Temp. extérieure 0 °C

---

ECS 60 °C >

---

Mode vacances Désactivé >

**Circuit Chauffage**

Ambiance1 20°C (20°C) >

---

Ambiance2 21°C (20°C) >

---

Ambiance3 22°C (20°C) >

Mis à jour il ya 23 minutes



## Données de fonctionnement

Dans le coin supérieur droit, sélectionnez les Données de fonctionnement du système de chauffage à afficher. Consultez votre manuel d'installation et de maintenance pour obtenir une description détaillée de ces paramètres.

☰
Etat Installation
ctc

Choisir un système TestVP ▾

Temp. extérieure 0 °C

---

Mode vacances 0 jours

---

Temperature Ambiance1 20 °C(20 °C)

---

Temperature Ambiance2 21 °C(20 °C)

---

Temperature Ambiance3 22 °C(20 °C)

---

Sys. chauff.1 Depart 47 °C(47 °C)

---

Sys. chauff.2 Depart 36 °C(37 °C)

---

Sys. chauff.3 Depart 28 °C(27 °C)

Mis à jour il ya 23 minutes



## Alarme

Pour visualiser les alarmes les plus récentes, la liste d'alarmes doit être mise à jour manuellement. Certaines alarmes peuvent se réinitialiser de cet endroit. L'icône devient rouge si une alarme s'active.

☰
Alarmes
ctc

Choisir un système TestVP ▾

**Alarmes Présentes**

Aucune alarme active  
2014-11-21 11:54

Mettre à jour la liste d'alarmes

Reset alarme

