



Für CTC Gsi1 12, CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i250/i350, CTC EcoLogic Pro und CTC EcoZenith i550 Pro mit Software-Version ab 20141120.

Erste Anmeldung - Registrierung

- **Registrierung** anklicken.
- **Sprache** auswählen.
- Die **E-Mail-Adresse** und ein **Passwort** für die Anmeldung angeben.
- **Registrierung** anklicken.

Registration form with fields for Sprache (Deutsch), E-Mail (Ihre E-Mail-Adresse), Passwort (Mindestens 5 Zeichen), and Passw wiederholen (Passw wiederholen). A green 'Registrieren' button is at the bottom.



Einstellungen - Neues System hinzufügen

- Eine **Bezeichnung** für das Heizsystem erstellen.
- Die **Seriennummer** eingeben (auf dem Internet-Modul zu finden)
- **Hinzufügen** betätigen. Wenn mehrere Heizsysteme aufgenommen werden sollen, ist der Vorgang zu wiederholen.

Weitere Anwender können über dieselben Anmeldedaten auf das System zugreifen.

Die Heizsysteme können aktiviert und deaktiviert werden. Zur Bestätigung gegenüber dem Heizsystem den Schieber und die Schaltfläche Speichern betätigen.

Wenn ein neues System hinzugefügt wird, wird das System aber weiterhin unter **Einstellungen/Meine Heizsysteme** aufgeführt. Dort kann man die Aktivierung jederzeit erneut versuchen. Ein nicht aktiviertes System funktioniert nicht.

In der Abbildung ist Mein Heizsystem aktiviert.

Settings page showing 'Sprache' (Deutsch), 'Meine Heizsysteme' (830116480742) with a toggle switch and 'Speichern' button, and 'Neues System hinzufügen' with 'Name' (Das Sommerhaus) and 'Seriennummer' (831015270207). A green 'Zusatz' button is at the bottom.

Menü

Zum Zugriff auf die Menüstruktur die Seite nach rechts schieben oder  anklicken.

Menu list with items: Mein Konto, Heizsystem, Betrieb, Alarm, Einstellungen (highlighted with a red arrow), Hilfe. A sidebar on the right contains labels like Lan, My, Test, Add, Nan, Pho.



Mein Konto

Verwaltung von Kontodaten, E-Mail und Passwort.

The screenshot shows the 'Mein Konto' (My Account) screen. At the top, there is a green header with a menu icon, the text 'Mein Konto', and the 'ctc' logo. Below the header, there is a section titled 'Kontodaten bearbeiten' (Edit account data) with input fields for 'E-Mail' and 'Passwort'. A green button labeled 'E-Mail ändern' is positioned below the email field. The next section is 'Passwort ändern' (Change password), featuring input fields for 'Aktuelles Passwort', 'Neues Passwort', and 'Neues Passwort bestätigen'. A green button labeled 'Passwort ändern' is located below these fields. At the bottom right, there is a green button labeled 'Logout' with a right-pointing arrow icon.



Heizsystem

In der oberen rechten Ecke ist auszuwählen, welche Heizsystemeinstellungen angezeigt werden sollen. Darunter befinden sich die aktuelle Außentemperatur sowie die Einstellungen für Warmwasser und Urlaubsbetrieb. Zur Änderung des Sollwertes ist die entsprechende Zeile anzuklicken.

Unter dem Heizsystem wird die Temperatur der einzelnen Räume angezeigt. Zur Änderung des Sollwertes ist die entsprechende Zeile anzuklicken.

Wenn Änderungen vorgenommen wurden und gespeichert werden sollen, ist Einstellungen speichern auszuwählen.

The screenshot shows the 'Heizsystem' (Heating System) screen. The top header is green with a menu icon, 'Heizsystem', and the 'ctc' logo. Below the header, there is a 'System auswählen' (Select system) dropdown menu currently set to 'TestVp'. The main content is divided into sections: 'Allgemeines' (General) with settings for 'Außentemp.' (0 °C), 'Warmwasser' (60 °C), and 'Urlaubsbetrieb' (Nicht aktiv); 'HK' (Rooms) with settings for 'Raum 1' (20°C), 'Raum 2' (21°C), and 'Raum 3' (22°C). A green button labeled 'Einstellungen speichern' is at the bottom. A green bar at the very bottom indicates 'Aktualisiert vor 23 Minuten' (Updated 23 minutes ago).



Betriebsdaten

In der oberen rechten Ecke ist auszuwählen, welche Betriebsdaten des Heizsystems angezeigt werden sollen. Eine ausführliche Beschreibung dieser Parameter ist dem Installations- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

The screenshot shows the 'Betrieb' (Operation) screen. The top header is green with a menu icon, 'Betrieb', and the 'ctc' logo. Below the header, there is a 'System auswählen' (Select system) dropdown menu currently set to 'TestVP'. The main content displays various operating parameters: 'Außentemp.' (0 °C), 'Urlaubsbetrieb' (0 Tage), 'Temperatur Raum 1' (20 °C), 'Temperatur Raum 2' (21 °C), 'Temperatur Raum 3' (22 °C), 'Heizung Sys. 1 Vorlauf' (47 °C), 'Heizung Sys. 2 Vorlauf' (36 °C), and 'Heizung Sys. 3 Vorlauf' (28 °C). A green button labeled 'Einstellungen speichern' is at the bottom. A green bar at the very bottom indicates 'Aktualisiert vor 23 Minuten' (Updated 23 minutes ago).



Alarm

Zur Anzeige der letzten Alarme muss die Alarmliste manuell aktualisiert werden. Einige Alarme können hier rückgestellt werden. Das Symbol wird rot, wenn ein Alarm ausgelöst worden ist.

The screenshot shows the 'Alarm' screen. The top header is green with a menu icon, 'Alarm', and the 'ctc' logo. Below the header, there is a 'System auswählen' (Select system) dropdown menu currently set to 'TestVP'. The main content is titled 'Bestehende Alarms' (Existing Alarms) and shows a status of 'Keine aktiven Alarme' (No active alarms) with a timestamp of '2014-11-21 11:54'. A green button labeled 'Alarmliste aktualisieren' (Refresh alarm list) is at the bottom. A white button labeled 'Reset Alarm' is positioned below it.

