




Présentation de l'installation ECS de base*

CTC GS / CTC GSi

Pompe de source de chaleur sol




*Cette présentation est exclusivement proposée afin d'aider à l'installation ; l'intégralité des instructions relatives à la sécurité et à l'installation du manuel d'installation et de maintenance du produit doit être rigoureusement appliquée.


Présentation de l'installation électrique de base*

CTC GS / CTC GSi

Pompe de source de chaleur sol



Le raccordement électrique doit être précédé d'un interrupteur omnipolaire et d'un dispositif à courant résiduel dans l'unité centrale. Le système doit être dimensionné de façon à respecter toutes les règles et exigences pertinentes (voir le manuel d'installation et de maintenance).



* Cette présentation est exclusivement proposée afin d'aider à l'installation ; l'intégralité des instructions relatives à la sécurité et à l'installation présentées dans le Manuel d'installation et de maintenance du produit doit être rigoureusement appliquée.